


デジタルビデオカメラ 型名 **GR-D250**

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用のまえに



English, see page 25.

(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.25 をご覧ください。)

Mini

もくじ

はじめに ・使用上のご注意	明るさを補正する
●画面表示の見かた	編集する ダビングする
AC アダプターで充電する14 バッテリー残量を調べる15 ・テープを入れる16 ・時計をあわせる17 ・画面を準備する19 液晶画面を使う19 ファインダーを使う19 すぐ使う ・電源を入れる20	はなた 9 る メニューを表示する
● ムービーを撮る	困ったときは ・故障かなと思ったら

補修用部品の最低保有期間 ご不明な点や修理に関する	66
で相談は	66
修理を依頼される場合	67
●日常のお手入れ/海外で使う	
ときは	68
訪問国にあった変換プラグを	
ご用意ください	.68
次の訪問国では、現地のテレビ	
でも再生できます	
●仕様	69
他社製品の登録商標と商標に	70
ついて	
<u>。</u> さくいん	/3

使用上のご注意

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは 互換性がありません。
- ●電源 (バッテリーや AC アダプター)をはずすときは、必ず電源を切ってください。 動作中にはずすと、テープの損傷や誤動作の原因となります。
- ●使わないときは、電源を切ってください。入れたままだと表面が温かくなります。
- 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- 次のような場所に置かないでください。
 - ・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
 - ・直射日光が当たる場所。
 - ゴムまたはプラスチック製品に 接触する場所。

液晶画面について

- ●表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。傷がついたり、割れたりする場合があります。
- 小さく光る点(赤・青・緑)や黒い点は故障ではありません。

テープには記録されませ ん。



著作権について

- ●録画・録音したビデオは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●鑑賞・興行・展示物など、 個人として楽しむ目的でも 撮影を制限している場合が あるので、ご注意ください。

テープについて

- 次のマークがあるものを使ってください。
 - Mini D
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えないでください。
- 湿気が少なく、カビの発生しない場所に保管してください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の補償はご容赦ください。

バッテリー(充電式電池)について

- 小型で高容量のリチウムイオンバッテリーです。
- 低温 (10 ℃以下) では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。

- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」にあわせる。2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25 ℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。
 - ・お問い合わせ:小形二次電池再資源化推進センター http://www.jbrc.com/
 - ※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ で持参ください。

Li-ion

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問 いあわせください。



ACアダプター AP-V14 (LY21103-002B)



バッテリーパック BN-VF707



ショルダー ストラップ



AVコード



レンズキャップ



フェライトコア



(本書)

別売アクセサリー


詳しくはカタログをご覧ください。

バッテリーパック	BN-VF714
バッテリーパック	BN-VF733
バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT

バッテリーチャージャー	AA-VF7
DC コード	VC-VBN800
DV ケーブル	VC-VDV204
DV 動画編集パック	GV-DV1500


接続時のノイズをおさえるために

DV ケーブル (別売) をお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてください。本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。



各部のなまえ

左側面



上面


ズーム (P.22) /音量レバー

撮影時:大きく撮る 再生時:音量大

W


撮影時:広く撮る

再生時:音量小



静止画ボタン (P.33)


正面




底面



背面




右側面



M:マニュアル撮影するとき


撮影: オート撮影するとき 切 : 電源を切るとき


再生: 再生や編集するとき



画面表示の見かた


撮影時の画面





その他

再生時の画面




■日付などの表示を消すには

メニューで次のように設定する (P.49)。

- ・画面表示切替:「切」または「モニター」
- ・日時表示 :「切」
- ・タイムコード:「切」

準備する 付属品を取り付ける

ショルダーストラップを取り付ける




グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。




レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。




■撮影するときは



準備する 2 電源を準備する


バッテリーを取り付ける

最初にバッテリーパック (バッテリー)を取り付けてください。



AC アダプターで充電する

AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



取りはずし

ボタン

■バッテリーを取りはずすには

「バッテリーを取り付ける」の手順 1 のあと、取りはずしボタンを押したまま、逆の動作で取りはずす。

■充電が終わったら

AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。

■自宅で使うときなどは

AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気に せずに使うことができる。

■充電時間の目安


「充電時間の目安 | (P.71) をご覧ください。

バッテリー残量を調べる

「切」にする


🥥 液晶画面を開ける

🕳 ・ ファインダーで確認するときは、液晶画面を閉じる



バッテリー残量と 撮影可能時間を 表示する

- ・約5秒間表示します。
- ・メニューボタンを約2秒間押し続けると、約 15秒間表示します。



■通信エラーと表示されたときは

- メニューボタンを何度か押してみる。
- ・電源 (バッテリーと AC アダプター) を取りはずし、再び取り付け、メニューボタンを押してみる。

それでも通信エラーと表示されるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口 にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには


バッテリー残量を正しく表示していないと思ったときは、バッテリーをいったん満充電にしてから使い切り、改めて充電する。

ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッテリーや、何度も充電を繰り返したバッテ リーでは、この操作を行ってもバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。

準備する 3 テープを入れる

動画 (以下、ムービー)を撮影するには、ミニ DV カセットテープ (以下、 テープ)を使います。


- 準備
 ■バッテリーを取り付ける (P.14)
 - ●AC アダプターで充電する (P.14)



■テープを取り出すには 手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。

時計をあわせる 準備する

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際にも設定することをお勧めします。










西暦を正しく設定し、

決定する





月日と時計の順に 同様に設定し、

決定する



「団戻る」を選んで、

2回決定する 撮影画面に戻ります




お知らせ)●時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時 計用の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りの ビクターサービス窓口へご連絡ください。

準備する

画面を準備する

液晶画面を使う

ファインダーと比べて、映像や表示内容が大きくて見やすい特徴があります。




■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.49)をご覧ください。



■自分を撮るには 液晶画面を開いたあと、図の方向へ 180度回す。 元に戻すときは、逆の方向へ回す。

ファインダーを使う

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーの消耗を防ぎたい ときに使います。



- ■文字のピントがあっていない ときは
 - ファインダーをのぞきながら レバーを動かし、文字がはっ きり見えたところで止める。
 - ■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.49)をご覧 ください。

お知らせ)●液晶画面を開いてファインダーを引き出している場合、液晶画面にのみ表 示されます。液晶画面を消してファインダーを表示させるには、メニュー の「優先設定」を「ファインダー」に設定します (P.53)。

その他

すぐ使う 電源を入れる 電源スイッチ



- **液晶画面を開く** (またはファインダーを引き出す)
- 押したままスライドして、 マークにあわせる
- 手軽に撮るとき (オート撮影)「撮影」にあわせる。



設定して撮るとき (マニュアル撮影)「M」にあわせる。(P.28)



再生や編集するとき 「再生」にあわせる。




■電源を切るには 電源スイッチをスライドして、「切」にあわせる。



(お知らせ) ●電源スイッチが「撮影」や「M」のときは、液晶画面の開閉やファインダーの出し入れで、電源の入/切ができます (クイックパワーオフ)。

2 ムービーを撮る すぐ使う



■続きから撮るには ブランクサーチする (P.51)。


■撮影のまえに直前のムービーを確かめるには クイックレビューボタン (屋) を押す。数秒分のテープが巻戻って再生され、再生が終 わると元の状態に戻る。

- **お知らせ**) ●節電とテープ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れま す。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じ て再び開きます。
 - ●テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約10秒かかります。

大きく/広く撮る「ズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、撮 影中に自由に調節できます。

準 備 ■電源スイッチ: 「撮影」または「M」




- ■接写するには W側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できます。
- ■デジタルズームを使わずに撮るには ズーム倍率の上限を変更する (P.47)。

すぐ使う 3

ムービーを見る

準備

●電源スイッチ:「再生」




■スピーカーの音量を調節するには ズームレバーを動かす。

すぐ使う 4 テレビで見る

準 備

●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ1、ビデオ2 など)にあわせる





■再生するには ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する (P.23)。 ■日付などを表示するには メニューで「画面表示切替」を設定する (P.49)。

お知らせ●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。

For English Users


To change the Menu indications etc. to English.






Press "+" or "-" button to select "LANG."

and press MENU button.





Press "+" or "-" button to select "ENGLISH"

and press MENU button. The Menu indication changes to ENGLISH.





Press MENU button twice.

The Menu screen closes.

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.28) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の種類や設定方法については、「撮影効果メニュー」 (P.42) をご覧ください。

始まりにひと工夫!

ワイプインで映像が登場 「**ワイプ:ウインドウ**」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「スポーツ」



6秒間の静止映像を入れて 「静止画効果」(P.33)





色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.53)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 **「ワイプ:コーナー」**

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「**フェーダー:白」**


スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「スポットライト」



違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「ワイプ:シャッター」



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「セピア」

シーンの幕引きに…


フェードアウトで更けてゆく夜を **「フェーダー:黒」**

夜景もキレイ!

自然な映像で **「夜景」**

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果 (エフェクト)を加えて撮影したいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。



押したままスライドして、 「M」にあわせる

「撮影」から「M」に切り替えると、 画面からオート撮影アイコンが 消えます

- 🥠 調節または設定する
 - · ピントを手動であわせる (P.29)
 - · 暗いところで撮る (P.32)
 - · 明るさを補正する (P.30)
 - · 映像に変化をつける (P.33, 42)
 - · その他を設定する (P.44)



マークが消える

3


撮影する (P.21)


お知らせ ●手順 2 の調節および設定は、電源スイッチを「撮影」にあわせると一時的に解除されます。しかし、電源スイッチを「M」に戻すと、再び同じ条件で撮影できます。

もっと撮る 😘 ピントを手動であわせる マニュアルフォーカス

通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います。

●電源スイッチ: [M]





決定する


- ■オートフォーカスに戻すには フォーカスボタン (▶) を押して表示を消す。
- ■ズームするときは 望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角 (W) 側にズームすると、ピントがずれない。

もっと撮る 🗘 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

準 備 ●電源スイッチ: 「M」



■通常の撮影に戻すには

7 や 1 が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を押す。

最適な明るさにする スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、画面の一部にあわせて明るさを補正したい ときなどに使います。



準 備 ■電源スイッチ: [M]





スポット枠を左右に動かして 明るさの基準にする場所を選び、

決定する

■通常の撮影に戻すには

図 や **③** が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を押す。

■明るさを固定するには


手順 2 でメニューボタンを 2 秒以上押し続け、 **図**の隣に□ を表示させる。

手動で明るさを補正する

準備

●電源スイッチ: [M]

◀ メニューで「明るさ補正」を
「マニュアル」に設定する (P.44)





数値を調節し、

- 決定する

■通常の撮影に戻すには

メニューで「明るさ補正」を「オート」に設定する (P.44)。


■明るさを固定するには

手順2でメニューボタンを2秒以上押し続け、図の隣に **□** を表示させる。続いて、もう一度メニューボタンを押し、 **□** を □ にする。

もっと撮る 5 暗いところで撮る ナイトアイ

薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。

準備 ■電源スイッチ: [M]



- ■明るいときは 表示から「A」が消え、一時的に通常の撮影に戻る。
- ■通常の撮影に戻すには ナイトアイボタン (▶▶) を押して 📉 を消す。
- お知らせ)●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固 定することをお勧めします。
 - ●真っ暗な場所では撮影できません。

もっと撮る

映像に変化をつける

静止画効果を入れる 記念写真

ムービーに静止映像を入れて、印象的な写真のような効果を出すことができま す。

- - メニューで「静止画モード」フル を設定する (P.47)







ピンナップ



フレーム





撮影する

押した瞬間の画像が、 6秒間、静止したまま 録画されます

■連写するには

「静止画」ボタンを押し続ける。

その他の効果を入れる


場面の変わり目でフェードインさせたり(場面切替)、古い写真のようにセピ ア色の映像を撮影したり (プログラム AE)、いろいろな効果を入れることがで きます (P.42、43)。

ダビングする 編集する

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

準 備 ●電源スイッチ: 「切」



■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 入力端子を、DV ケーブル (別売)で接 続する。AV コードは使いません。

デジタルダビングでは、設定した効果やタイムコードはダビングされません。

お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

ダビング (複製)する


再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)




2 🔘 再生する



●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。

(再生中)



5 🔘 再生を終える

4 「停止」ボタンでダビングを 終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.49)。

- ・画面表示切替:「切」または「モニター」
- ・日時表示 : 「切」・タイムコード: 「切」


お知らせ ●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。

編集する 2 ビデオ機器から録画する

DV 出力端子のあるビデオ機器 (デジタルビデオカメラなど)を本機のほかにお使いの場合、その映像を DV ケーブル (別売)を使って本機へ録画できます。

接続する

準 備 ●電源スイッチ: 「切」



- 図のように接続する
- 2 [再生] にする

- お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。
 - ●DV 出力端子のないビデオ機器からは、その映像を本機へ録画できません。

録画する

再生側(ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)

- 電源を入れる 一
- **2**
- 録画待機状態にする

- 3 再生する
- 4
- ⇒ 録画を始める


- 6 停止する
- **←** (5
- 録画を終える

お知らせ ●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあります。

3 パソコンに接続する 編集する

別売の DV 動画編集パックまたは市販のソフトウェアを使うと、IEEE 1394 端子を標準装備したパソコンに別売の DV ケーブルでビデオカメラを接続して、 ムービーをパソコンへ取り込むことができます。詳しくは、DV 動画編集パッ クなどのマニュアルをご覧ください。


準 備 ■電源スイッチ: 「再生」



その他

_{設定する} メニューを表示する

撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切替え、編集作業など、 お買い上げ時の設定を変えて操作できます。



- ■設定せずにメニューを消すには
 - 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン (図) を選んでメニューを消す。 「団戻る」がないときは、すでに選ばれている項目を選んで決定する。
- ■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには メニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ (P.53)。

撮影のメニュー

準備 ●電源スイッチ: [M]

アイコン	メニュー	ページ
- 5	場面切替	P.42
떌	プログラム AE	P.43
\$	明るさ補正	P.44
Ω	白バランス	P.45
A	フルオート	P.47
M	マニュアル	P.45
唳	システム	P.53
9	撮影日時 / 表示	P.49
X	終了	_

●メニューを表示したとき、文 字が消えている機能は使えま せん。

再生や編集のメニュー

準 備 ●電源スイッチ:「再生」

アイコン	メニュー	ページ
ರಾ	ビデオ再生モード	P.51
深	システム	P.53
9	再生日時 / 表示	P.49
X	終了	_

設定する 2 撮影効果メニュー


設定は「M」にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたときは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準 備 ●電源スイッチ: [M]

メニューを表示する

下表か右表の アイコンを選び、

決定する





■設定が終わったら 手順3で決定すると、メニューが消える。

(お知らせ) ● 場面切替を設定したときは、撮影開始時 (イン)と終了時 (アウト)の撮影ボタンを押した直後に、それぞれの効果があらわれます。

メニュー項目	役割	ページ
™ 場面切替		P.26
●切	場面切替を使わない。	
WH フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウト。	
BK フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウト。	
<u>B.W</u> フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードイン、カラー画面から にフェードアウト。	5白黒画面

メニュー項目	役割
□ ワイプ:コーナー	映像が右上から左下にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
ロー ワイプ: ウィンドウ	映像が中央から外にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
【 ワイプ:スライド	映像が右から左にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
☑ ワイプ:ドア	映像が中央から左右に開くようにワイプイン、閉じるようにワイプアウト。
□ ワイプ: スクロール	映像が下から上にワイプイン、逆向きにワイプアウト。
▲ ワイプ: シャッター	映像が中央から上下に開くようにワイプイン、閉じるようにワイプアウト。


メニュ	一項目	役割	ページ
圕 プログ	ラム AE		P.26
●切		映像に変化をつけない。	
1/60	シャッター 1/60	テレビ画面などを撮るときの、黒い帯が細くなる。	
1/100	シャッター 1/100	 蛍光灯のチラつきをおさえる。(50Hz 地域のみ)	
1/250~ 1/4000	シャッター 1/250~ 1/4000	「スポーツ」でお好みの効果が得られないときに、手動で	設定する。
🤏 スポ	ーツ	動きの速い被写体を、1コマ1コマ鮮明に撮影できる。	
8₹スノ	_	晴れた日の雪原など、周囲が明るい場所で選ぶ。	
■ スポ	ットライト	スポットライトなどが当たって、被写体が明るく映りする 選ぶ。	ぎるときに
◎▲ 夜景		夜景などを撮るときに、自然な感じになる。	
☑ セピ	ア	古い写真のようにセピア色になる。	
B/W 白黒		白黒映画のようにモノクロになる。	
₩ 映画	効果	速いコマ落としで、映画のような効果を出す。	
スト	ロボ	コマ落としで、連続写真のような効果を出す。	
ЯR ミラ·	_	画面の左半分が左右反転した映像が、画面の右半分にな	る。
		●切け お買い 上げ時の	======

印は、お買い上げ時の設定です。

設定する 3 マニュアルメニュー

設定は「M」にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたときは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。





メニューを表示する













■設定が終わったら 「①戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	役割	ページ
᠍明るさ補正		
●オート	自動的に明るさを補正する。	P31
マニュアル	−6~+6の範囲で、明るさを1刻みを補正する。	F.31

メニュー項目	役割	ページ
☑ 白バランス		
●オート	自動的に色バランスを調節する。	
№ ワンタッチ	被写体の色をより正確に調節する。 ①白い紙を用意し、画面全体に映し出す。 ② 【☆】 の点滅が止まるまで「決定ボタン」を押し続ける。	_
- 美 - はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに選ぶ。	
▲ くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに選ぶ。	
余 ハロゲン	撮影用ライトなど、照明の下で撮影するときに選ぶ。	

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
□ マニュアル		
手ぶれ補正	切:設定しない。 入: 手ぶれによる映像のブレを低減する。 ・三脚などで固定して撮影するときは「切」にします。「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。・ 次の場合は補正しきれないことがあります。手ぶれが大きいとき。被写体にコントラスト (明暗差)がほとんどないとき。映像にデジタル処理をしているとき。	_
58	●切 :設定しない。 5S :5 秒間だけ撮影して一時停止する。 (スナップショットムービー作成) アニメ:1/8 秒間だけ撮影して一時停止する。 (アニメーション作成)	_
テレマクロ	●切:ズームの T 側で 1m まで接近して撮影できる。 入:ズームのT 側で60cmまで接近して撮影できる。	_
ワイド効果	●切 :設定しない。 シネマ:映画風に上下に黒い帯が入る。 ワイド:画面を上下方向に伸ばして撮影する。 ・ワイド効果を使って撮影した映像を再生するとき は、お使いのテレビ側で画面サイズを切り換えてく ださい。	_
ウインドカット	切:設定しない。入:風による雑音を低減する。	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

4 フルオートメニュー 設定する

設定は「撮影」と「M」のどちらにあわせて撮影するときにも効果があります。

準 備 ●電源スイッチ: [M]

メニュー

メニューを表示する

「A」を選び、

決定する

DD

メニュー項目を 選び、

決定する

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

困ったときは

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
回 フルオート		
録画モード	● SP: 標準モード (大切な録画に)。 LP : 長時間モード。撮影時間が SP モードの 1.5 倍 になる。	_
音声モード	○ 12BIT 16BIT :高音質で録音する。	_
ズーム	25 倍 :光学ズームのみ (画質が劣化しない)。 ● 100 倍 :デジタルズームできる (倍率を上げると、 画質が劣化する)。 200 倍 :デジタルズームできる (倍率を上げると、画 質が劣化する)。	P.22
静止画モード	●フル :全面に静止画を表示する。 ネガ :写真のネガのように階調を反転する。 ピンナップ :白フチに影をつける。 フレーム :白フチをつける。	P.33
感度アップ	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮る。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節する。 オート☆☆ A: 暗いときに AGC よりも明るく調節する。	_

印は、お買い上げ時の設定です。

_{設定する} 5 撮影・再生日時 / 表示メニュ-

設定は「撮影 | 「M | 「再生 | のそれぞれで効果があります。

準 備

●電源スイッチ:「M」(撮影用に設定するとき)

「再生」(再生用に設定するとき)

- X==+ - X==+ /7-9 +

メニューを表示する

2

「❷」を選び、

決定する

メニュー項目を 選び、

決定する

4

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン (図) を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
❷ 日時 / 表示		
画面明るさ	画面の明るさを調節する。調節バーが表示されるので、「+/ー」ボタンで調節し、決定する。	P.19
画面表示切替	【撮影用】 モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号を 出力しない。 ● モニター /TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に 同じ表示を出力する。 【再生用】 切 :画面、TV、ビデオデッキに、文字や 記号を出力しない。 ● モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号 を出力しない。 モニター /TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に同 じ表示を出力する。	P.11 P.24
日時表示	【撮影用】 切 :表示しない。 ・オート:電源を入れたときに5秒間表示する。 ・常に表示する。 【再生用】 ・切 :表示しない。 オート:再生をはじめたときと、日付が変わったときに5秒間表示する。 入 :常に表示する。	P.11 P.24
タイムコード	●切:表示しない。 入:表示する。	P.11
LANG./言語	●日本語 :メニューを日本語で表示する。 ENGLISH:メニューを英語で表示する。	P.25
年月日時計合わせ (撮影時のみ)	年月日、時刻:年月日と時刻を設定する。	P.17
(14次次/1470/07/)	 ●	 設定です

ビデオ再生モードメニュー 設定する

設定は「再生」にあわせたときに効果があります。

準 備 ■電源スイッチ: 「再生」

メニューを表示する

「・」を選び、

決定する



決定する

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
☑ ビデオ再生モート		
音声切替	○ステレオ:左右の音声を両方とも再生する。音声 L :左の音声のみ再生する。音声 R :右の音声のみ再生する。	_
アフレコ音声	●切 :撮影時の音声を再生する。 入 :アフレコ音声が録音されたテープを再生するときに、アフレコ音声を再生する。 ミックス:撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再生する。	_
録画モード	● SP :標準モード (大切な録画に)。 LP :長時間モード。撮影時間が SP モードの 1.5 倍 になる。	_
ブランクサーチ	実行:5 秒間以上の無記録部分を探す。 ・ 無記録部分の約3 秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3 秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、録画スタート位置を確認してください。	-

印は、お買い上げ時の設定です。

システムメニュー 設定する

設定は「撮影 | 「M | 「再生 | のすべてに効果があります。

準 備 ●電源スイッチ:「M」または「再生」

メニューを表示する

「図」を選び、

決定する

DD

メニュー項目を 選び、

決定する

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
図 システム		
ブザー	切 :操作音を消す。 ブザー :一部の操作ではブザー音を鳴らす。 メロディー:操作するごとにメロディー音を鳴らす。	_
リモコン	切:誤動作を避けるため、「切」を設定することをお 勧めします。 入:お買い上げ時の設定。	_
デモモード	切:設定しない。 ●入:ビデオカメラにテープを入れずに電源を入れる と、プログラム AE などの効果をデモで確認で きる。	P.43
優先設定	液晶モニター:液晶画面を優先的に表示する。 ファインダー:ファインダーを優先的に表示する。液晶画面を開いてファインダーを引き出した場合、 どちらを優先的に表示するかを設定します。	P.19
プリセット	実行:メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。	_

印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター)を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

ミニ DV ヘッド クリーナー



※ヘッドが磨耗するので、長時間繰 り返しクリーニングしないでくだ さい。

※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。

■数回クリーニングしても正常に再生 されないとき

撮影時にビデオヘッドが汚れていた と考えられます。

■美しく撮影するためには

- ●クリーニングカセットを持ち歩く。 撮影するまえに試し撮りをする。 確認は必ず再生画像でしてくださ い。撮影時に画面やファインダー に表示されている映像では、汚れ などの確認はできません。
- ●1ヶ月に1回は使用する。
- ●約1000時間の使用を目安に、お 買い上げ店またはビクターサービ ス窓口へ定期点検にだす。

映像にノイズが出た り音声がおかしい

- ●モザイク画 (ブロック状の ノイズ) がでる。
- ●黒色やモザイク画 の横しまがでる。 ●音声が途切れる。
- ●音や映像がでな
- しい。 ●青い画面になる。



ここを確かめてください

ページ

- ビデオヘッドが汚
- れています。 →ミニ DV ヘッド クリーナー (別 売 うでクリーニ ジグする。
- →終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



再生中

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	被写体が明るい	 逆光補正を使っているときは解除する。 メニューの「プログラム AE」を「スポットライト」に設定する。 メニューの「明るさ補正」を「一」側に設定する。 	P.30 P.43 P.44
	被写体の色がおかしい	照明や背後にいろいろな光源がある ときは、メニューの「白バランス」 を「ワンタッチ」に設定する。	P.45
	映像に明るい縦の線がでる	強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより線がでることがあります。故障ではありません。	_
撮影中	日時表示がでない	●メニューの「日時表示」を「入」に 設定する。	P.49
	デジタルズーム できない	●メニューの「ズーム」を「25倍」 以外に設定する。	P.47
	プログラム AE・ 場面切替が使えない	●電源スイッチを「M」にあわせる。	P.20
	場面切替の 「フェーダー:白黒」 が使えない	● メニューの「プログラム AE」を 「セピア」や「白黒」に設定している	P.43
	白バランスが 設定できない	ときは使えません。	

困ったときは

すぐ使う

	こんなときは ここを確かめてください		ページ
そ	充電中、ランプが 点滅しない	低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	P.70
ての他	テープが入らない	バッテリー残量を確認し、不足しているときは AC アダブターを接続する。テーブの向きを確認する。	P.15 P.16
	DV ケーブル接続時、 操作できない	電源を切り、接続しなおしてから操作する。	_

■次の場合、故障ではありません

- ・太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99%以上の有効画素がありますが、 0.01%以下の小さな点がでる ことがあります。)

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

- テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。
- ■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

■こんなときに起こりやすい

- ●湿気の多いとき。
 - ●部屋を暖房した直後。
- ●寒いとどろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところか ら暑い屋外への移動など)。



- ■つゆつきを防ぐには

 - ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

お知らせ)

- メッセージの表示前でもレンズや保護ガラスに水滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着している可能性があります。カセットカバーを開けないでください。
- 寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ			
	01, 02, 06	バッテリーと AC アダプターを取りはずして付け直し、表示が消えてから使う。	P.14			
	03、04	● テープを取り出して入れ直し、表示 が消えてから使う。	P.16			
	■01 ~ 06 について 動作させて同じ表示がでなければ問題ありません。 2、3 回繰り返しても表示が消えないときは、テープは取り出さず、お買い上げ 店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。					
全般	日時を設定して 下さい	● 日時を設定し直す。再び表示されたら、お買い上げ店、またはピクターサービス窓口へご相談ください。	P.17			
	バッテリー残量が ありません	● AC アダプターを接続する。	P.14			
	撮影中は変更 できません	●撮影を一度停止してから操作する。				
	クリーニング カセットを 試して下さい	● ミニ DV ヘッドクリーナー (別売) でクリーニングする。	P.54			
	レンズキャップ	・レンズキャップを取りはずす。	P.13			
テー	テープへ記録 できません	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	_			
ープ	コピーガードが かかっています	● コピーガードのかかっている映像は ダビングできません。	_			

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	テープ終り	●テープを交換するか、巻戻す。	_
テ			
ープ	HDV 📧	● HDV 規格で記録した映像です。本機では再生できません。 ● テープを交換するか、早送り/巻戻しで再生できる部分を探す。 ● 不要な映像の場合は、上書きして撮影する。	_

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐた めに、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。



注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。(図中に具体的な禁止内容)



実行して頂きたい事項。 (図中に具体的な実行内容)

万が一 こんな ときは

バッテリーをはずす/電源プラグを抜く

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険



絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- 申持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付けてください。



バッテリー

- 高温(60℃以上)になる場所に置 かない
 - ●発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因となります。
- ●本機用のものか確認してからご使用く ださい。



AC

分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ■お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご依頼ください。





液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因と なります。
 - ●本体取り付け部をよくふいて、バッテ リーを交換してください。
 - ●液が身体や衣服についたときは、水でよ く洗い流してください。
 - ●万一液が目などに入ったときは、きれい な水でよく洗った後、ただちに医師に相 談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

●故障、感電、発熱、発火の原因となります。



電源コードを傷つけない

- 火災や感電の原因となります。
 - ●次のようなことは電源コードが傷む原因 になります。

コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、

重いものを載せる、加熱器具に近づける。



バッテリー



電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
- ■芯線が露出したり、 断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。



雷が鳴り出したら、電源プラグにふれ ない

●感電の原因となります。







電源プラグは根元までしっかり接続する

- ●火災や感電の原因となります。
- ●接触不良で発熱することがあります。

AC アダプター

本体

電源プラグにホコリや金属を付着させない

- ✓ ●火災や感電の原因となります。
 - ●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。



なかに金属や燃えやすいものや、水などの液体を入れない

●火災や感電の原因となります。



- ●特にテープの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ●ふろ場では使用しないでください。



、 内部の部品にさわらない

- ●感電や故障の原因となります。
- ●テープの出し入れ口から見える部品に触らないでください。

機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。



、運転中に使用しない

- ●交通事故の原因となります。
- ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでください。



レンズやファインダーを直射日光などの強い光源に向けない

- ●火災や故障の原因となります。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

⚠注意

バッテリー



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ■間違ってふれないような場所で充電してください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

本体

共通



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

製品の落下や転倒によるけがの原因となります。



次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
- □湿気やホコリの多いところ。
- ■調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
- ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるとこ ろ。
- ●火災や感電、故障の原因となります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

●コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ リーをはずし、電源プラグを抜く

- ●感電の原因となります。
- ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- ●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
 - □湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがありま す。

アクセサリー



指定のアクセサリーを使う

- ●火災や感電の原因となります。
- ●本機用のものか、確かめてお使いください。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検 ●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った

 - ●その他の異常や故障がある



で使用を | 故障 や事故防止のた II め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.54) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型名	GR-D250
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて修 理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。

●汚れがひどい場合は薄めた中性拭き取る。

本体

ご注意

- ●ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になります。
- ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因になります。

本機は海外でも、AC アダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

訪問国にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状 (主な使用国)	(北米·南米など)	(オーストラリア)	(3-0y/()	•••	<u> </u>
使用する 変換プラグ	必要ありません				

次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る」(P.24) をご覧ください。

■アメリカ合衆国	■エクアドル	■エルサルバドル	■カナダ
■韓国	■キューバ	■グァテマラ	■グアム
■コスタリカ	■コロンビア	■スリナム	■台湾
■トリニダード・トバコ	■ドミニカ	■ニカラグア	■ハイチ
■バハマ	■バミューダ	■バルバドス	■パナマ
■フィリピン	■プエルトリコ	■米領サモア	■ベネズエラ
■ペルー	■ホンジュラス	■ボリビア	■メキシコ
■ミクロネシア	■ミャンマー	■チリ	

	一般
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V
消費電力	ファインダー使用時 3.2W 液晶画面使用時 4.2W
外形寸法	56mm × 94mm × 112mm (幅×高さ×奥行き)
質量	本体 約 430g 撮影時 約 510g (バッテリー BN-VF707、60 分テープ、レンズ キャップを含む)
動作環境	許容動作温度 0℃~40℃ 許容相対湿度 35%~80% 許容保存温度 -20℃~50℃

	カメラ部		
映像素子 1/6型 68 万画素 CCD 撮像エリア: 34 万画素			
レンズ	F1.8 ~ F3.2、f = 2.2mm ~ 55mm (35mm カメラ換算 42mm ~ 1050mm)		
フィルター径	27.0mm (ネジピッチ 0.5mm)		
最低照度	20 ルクス (ナイトアイ時:約1 ルクス)		

が明め、ファインターか		
液晶画面	2.5 型、11.2 万画素、アモルファスカラー液晶	
ファインダー	0.16型、11.3万画素、ポリシリコンカラー液晶	

■撮影時のズーム仕様

仕様

光学ズーム	25 倍まで
デジタルズーム	200 倍まで

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様) 録画

映像: デジタルコンポーネント記録 音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、 48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ)

信号規格 NTSC 日米標準信号方式

使用力セット ミニ DV カセット

/再生方式

録画 SP モード: 80 分、LP モード: 120 分 (80 分テープ使用時) /再生時間

早送り 約3分(60分テープ使用時) /巻戻し

端子部

DV 端子 4 ピン (i.LINK/IEEE 1394 準拠)

映像端子 アナログ出力 (1.0V(p-p)、75Ω) AV 端子

約 100g

音声端子

ステレオ・アナログ出力 (300mV(rms)、1kΩ)

AC アダプター AP-V14

電源 AC 100V-240V, 50Hz/60Hz 入力容量 23VA(100V), 31VA(240V) 出力 DC11V, 1A 許容動作温度 0 ℃~40℃(充電時は10℃~35℃) 50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プ 外形寸法 ラグを含まず)

> バッテリー BN-VF707

DC 72V 電圧 容量 700mAh 外形寸法 38mm × 23mm × 41mm (幅×高さ×奥行き) 質量 約 55g

質量

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF707(付属)	1 時間 30 分
BN-VF714(別売)	2 時間 40 分
BN-VF733(別売)	5 時間 40 分

※室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定しています。表の数字は目安です。

■実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-VF707(付属)	45 分	35 分
BN-VF714(別売)	1 時間 30 分	1 時間 1 0 分
BN-VF733(別売)	3 時間 35 分	2時間45分
VU-V840KIT(別売)	4時間10分	3 時間 1 0 分
VU-V856KIT(別売)	5 時間 55 分	4時間30分

■連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-VF707(付属)	1 時間 25 分	1 時間5分
BN-VF714 (別売)	3 時間	2時間20分
BN-VF733 (別売)	7 時間 5 分	5 時間 25 分
VU-V840KIT (別売)	8 時間 20 分	6 時間 20 分
VU-V856KIT (別売)	11 時間 50 分	9 時間 5 分

※VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使います。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。
※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は目安です。

お知らせ)

- ●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧めします。
- ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(P.14)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

他社製品の登録商標と商標について

- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその 他の国における登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

さくいん

•	英数字	
	5S4, 14, LANG./言語4, 5 あ	63
	明るさ補正 アフレコ音声	
Ť	う _ウインドカット	45
*	え 液晶画面4,	19
*	お	
*	オート撮影 オートフォーカス 音声切替 音声モード	29 51
	カメラセンサー 画面明るさ 画面表示切替 感度アップ	49 49
*	き 記念写真 ジ光補正	
•	く クイックパワーオフ クイックレビュー クリーニング グリップベルト	21 54
**	さ 撮影時間 三脚取り付け穴	
*	し システム 自分を撮る 充電 充電時間 ウバランフ	19 14 71 12

•.	₫	
	_	
	ズーム22, 29,	47
	スポット補正	30
	せ	
	静止画モード33,	47
	接写	
•	ファー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
•		4.0
	タイムコード	49
	つ	
	つゆつき	59
	7	
•	テープ	5
	手ぶれ補正	
	デモモード	53
	テレビ	
	テレマクロ	45
	電源スイッチ	
٨	٤	
•	時計	17
	な	. 1 /
	ナイトアイ	.32
	C	
	日時 / 表示	49
	日時表示	
	a	10
•		ı —
	年月日	
	年月日時計合わせ	49
	は	
	パソコン	38
	バッテリー4, 5, 14,	62
	バッテリー残量	15
	場面切替 -•	42
	ひ	
	ビデオ再生モード	51
	ピント	
	131	
*	ファインダー	10
	フェーダー	

ブザー	53
ブランクサーチ	
プリセット	53
フルオート	47
プログラム AE	43
❖ ま	
マニュアル	45
マニュアル撮影	
マニュアルフォーカス	29
🌣 む	
ムービー	21
🍫	
メニュー	40
<mark>፦</mark>	
優先設定	53
> ก	
レンズキャップ	13
❖ ろ	
録画モード	47, 51
🌣 わ	
ワイド効果	45

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力を お願いいたします。

- ●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 http://www.victor.co.jp/reg/dvc/
- ※お客様の個人情報は当社の責任で厳重に管理し、お客様の同意なく、お客様の個人情報を 第三者に提供または開示はいたしません。

商品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング (サービスセンター)

別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

本製品についての技術的なお問い合わせは **DVご相談窓口**


電話: (045)450-2770


お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

55 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話:(03) 5684-9311 FAX:(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル







日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12